


PL - FILTR PAPIEROWY M - DO FILIŻANEK I CZAJNIKÓW

NAZWA PRODUKTU	FILTR PAPIEROWY M - DO FILIŻANEK I CZAJNIKÓW
ID PRODUKTU	505
ZDJĘCIE PRODUKTU	

SZCZEGÓŁY PRODUKTU	
Specyfikacja produktu	Filtr papierowy
Wymiary	8 × 14,5 cm
Materiał	Pulpa abaka, celuloza
Status	Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Otwórz papierowy filtr. 2. Wsyp do niego odpowiednią ilość herbaty sypanej. 3. Zagnij klapkę na brzegu filiżanki. 4. Zalej gorącą wodą i parz zgodnie z zaleceniami danego rodzaju herbaty. 5. Po zaparzeniu wyjmij filtr i wyrzuć go.

OSTRZEŻENIE

- Przeznaczone do jednorazowego użytku - nie używać ponownie.
- Przechowywać w suchym miejscu.
- Produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością.
- Opakowanie wyrzucić do papieru, zużyty filtr i jego zawartość do odpadów zmieszanych.